

Télécommande simple

Les RF-603 servent uniquement à déclencher l'appareil photo



TRX

TRX



Le RF-603 doit être relié à l'appareil par le cordon jack.
Le sabot ne sert que de support, il peut être déconnecté.

Synchronisation de flashes distants

Les RF-603 relaient le signal de synchro envoyé par l'appareil photo



Le RF-603 doit être placé sur le sabot.
Le cordon jack est inutile.

Télécommande avec flashes distants

Les RF-603 servent à la fois à déclencher l'appareil à distance et à synchroniser les flashes

*Le RF-603 maître
peut lui-même
supporter
un flash.*



TRX



Le RF-603 doit être fixé sur le sabot
et relié à l'appareil par le cordon jack.

Open-flash (appareil en pose)

Les RF-603 déclenchent les flashes indépendamment de l'appareil photo

Le RF-603 maître peut lui-même supporter un flash.



L'appareil (sans RF-603) est réglé sur un temps de pose long (1 à 30 s). Les flashes sont déclenchés manuellement.